



[Sieuthikhoadientu.com](http://Sieuthikhoadientu.com) - đơn vị cung cấp các sản phẩm khoá điện tử thông minh uy tín nhất  
Địa chỉ : Số 96 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội  
Mail: [sieuthikhoadientu@gmail.com](mailto:sieuthikhoadientu@gmail.com)  
Điện thoại : 024 6326 5966 - 0916 365 966  
Fanpage : <https://www.facebook.com/sieuthikhoadientu/>

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA ĐIỆN TỬ KAADAS K7

*Lưu ý khi sử dụng sản phẩm*

- + Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với nước mưa, nắng
- + Không dùng vật sắt nhọn chọc vào sản phẩm
- + Không dùng các chất tẩy rửa để lau sản phẩm (Dùng khăn khô lau nhẹ khi sản phẩm bụi bẩn)
- + Không dùng búa hoặc các vật tương tự tác động mạnh vào sản phẩm
- + Kiểm tra lại cửa trước khi ra ngoài, đảm bảo rằng cửa chắc chắn đã đóng trước khi ra ngoài
- + Khi cài đặt cửa phải ở trạng thái mở

### A. Cài đặt

#### I. Cài đặt tính năng (mã số chủ ban đầu: 123456789)

##### 1. Cài đặt mã số mở cửa (6~12 chữ số)

Ấn \*\*, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 11, Nhập số ID (00~04), Ấn phím #, Nhập mã số mới, Ấn phím #, Nhập lại mã số mới, Ấn phím #, Ấn \*\* kết thúc.

##### 2. Cài đặt mã số khách dùng 1 lần (6~12 chữ số)

Ấn \*\*, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 11, Nhập số ID (05~08), Ấn phím #, Nhập mã số mới, Ấn phím #, Nhập lại mã số mới, Ấn phím #, Ấn \*\* kết thúc.

##### 3. Cài đặt vân tay

Ấn \*\*, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 12, Nhập số ID (00~94), Ấn phím #, Đặt vân tay cần cài 4 lần, Ấn \*\* kết thúc.

##### 4. Cài đặt thẻ từ

Ấn \*\*, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 13, Nhập số ID (00~99), Ấn phím #, Đặt thẻ cần cài vào điểm đọc, Ấn \*\* kết thúc.

##### 5. Thay đổi mã số chủ (6~12 chữ số)

Ấn \*\*, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 19, Nhập mã số chủ mới, Ấn phím #, Nhập lại mã số chủ mới, Ấn phím #, Ấn \*\* kết thúc.

**Lưu ý:** ghi lại mã số chủ ra giấy, điện thoại,...

## II. Xóa tính năng

### 1. Xóa mã số mở cửa

Ấn \*\*, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 141, Nhập số ID (00~04) cần xóa, Ấn phím #, Ấn \*\*.

Ấn \*\*, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 142, Ấn \*\* kết thúc: Xóa tất cả mã số.

### 2. Xóa vân tay

Ấn \*\*, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 151, Nhập số ID (00~94) cần xóa, Ấn phím #, Ấn \*\*.

Ấn \*\*, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 152, Ấn \*\*: Xóa tất cả vân tay

### 3. Xóa thẻ từ

Ấn \*\*, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 161, Nhập số ID (00~99) cần xóa, Ấn phím #, Ấn \*\*.

Ấn \*\*, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 162, Ấn \*\*: Xóa tất cả thẻ từ.

## III. Chuyển chế độ

### 1. Chế độ thường (mở cửa bằng mã số/vân tay/thẻ từ)

Ấn \*\*, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 171, Ấn \*\* kết thúc.

### 2. Chế độ nâng cao (mở cửa bằng đồng thời mã số và vân tay/mã số và thẻ/vân tay và thẻ)

Ấn \*\*, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 172, Ấn \*\* kết thúc.

## IV. Tính năng khác

### 1. Cài đặt thời gian

Ấn \*\*, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 21, cài thời gian, Ấn phím #, Ấn \*\* kết thúc.

### 2. Cài đặt ngày

Ấn \*\*, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 22, cài ngày, Ấn phím #, Ấn \*\* kết thúc.

### 3. Xem truy cập theo thời gian

Ấn \*\*, Nhập mã số chủ, ấn #, Ấn phím 32, ấn lên xuống để xem.

## B. Sử dụng

1. **Mở cửa từ bên ngoài bằng mã số:** chạm tay vào màn hình để kích hoạt, sau đó nhập mã số và ấn # để mở khóa.

2. **Mở cửa từ bên ngoài bằng vân tay:** Mở nắp vân tay, đặt vân tay lên điểm quét.

3. **Mở cửa từ bên ngoài bằng thẻ:** Đặt thẻ từ lên điểm đọc.

4. **Mở cửa từ bên trong:** Mở chốt khóa bằng cách kéo tay cầm vào trong.

5. **Khóa trái bên trong:** Gạt nút bên dưới chữ CLOSE sang màu đỏ.

6. **Cài khóa tự động:** Phím A/M bên trong hộp pin: A-tự động, M-thủ công.

**Quý khách cần hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline : 0916365966/ Kỹ thuật : 0859401966**