



Sieuthikhoadientu.com - đơn vị cung cấp các sản phẩm khoá điện tử thông minh uy tín nhất
Địa chỉ : P707, tầng 7, tòa nhà 7A đường Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội
Mail: sieuthikhoadientu@gmail.com
Điện thoại : 024 6326 5966 - 0916 365 966
Fanpage : <https://www.facebook.com/sieuthikhoadientu/>

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA ĐIỆN TỬ SAMSUNG SHP-DH537

Lưu ý khi sử dụng sản phẩm

- + Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với nước mưa, nắng
- + Không dùng vật sắc nhọn chọc vào sản phẩm
- + Không dùng các chất tẩy rửa để lau sản phẩm (Dùng khăn khô lau nhẹ khi sản phẩm bụi bẩn)
- + Không dùng búa hoặc các vật tương tự tác động mạnh vào sản phẩm
- + Kiểm tra lại cửa trước khi ra ngoài, đảm bảo rằng cửa chắc chắn đã đóng trước khi ra ngoài
- + Khi cài đặt cửa phải ở trạng thái mở

- REG: Nút cài đặt cho khóa cửa điện tử
- 0-1-2: Nút cài đặt âm thanh (điều chỉnh âm lượng khi sử dụng khóa)
- A/M: A-Chế độ tự động khóa, M-Chế độ không tự động khóa (chỉ khóa khi có tác động của người dùng).
- Khi cài đặt mã số, thẻ thì phải để khóa ở chế độ mở.
- Khóa có thể cài đặt được: 01 mã admin và 30 thẻ thành viên.

1. Thay đổi mật mã Master

- Nhấn nút REG
- Nhập mã Master đang dùng (mặc định 1234), nhấn *
- Ấn 0 sau đó ấn phím *
- Nhập mã số mới, nhấn *
- Ấn REG để kết thúc.

2. Cài đặt mã số thành viên

- Ấn nút REG
- Nhập mã số chủ và ấn *
- Ấn 1 ⇒ * ⇒ 1 ⇒ * ⇒ nhập mã số thành viên ⇒ * ⇒ REG

3. Xóa mã số thành viên

– Xóa từng mã số

- Ấn nút REG
- Nhập mã số chủ và ấn *
- Ấn 1 ⇒ * ⇒ 2 ⇒ * ⇒ Nhập mã số muốn xóa ⇒ * ⇒ REG

– Xóa tất cả mã số thành viên

- Ấn nút REG
- Nhập mã số chủ và ấn *
- Ấn 1 ⇒ * ⇒ 3 ⇒ * ⇒ REG

4. Đăng ký thẻ từ

- Nhấn REG
- Nhập mã số đang sử dụng, nhấn *
- Ấn 3 ⇒ * ⇒ 1 ⇒ *
- Đặt thẻ cần đăng ký lên để xác nhận đăng ký thẻ.
- Tiếp tục đặt các thẻ khác vào để đăng ký liên tục
- Nhấn REG để kết thúc

5. Xóa thẻ đã đăng ký

– Xóa từng thẻ :

- Nhấn giữ REG 3s
- Nhập mã số đang sử dụng, nhấn *
- Ấn 3 ⇒ * ⇒ 2 ⇒ * .
- Xác nhận thẻ cần xóa lên khóa
- Nhấn REG để kết thúc

– Xóa tất cả thẻ:

- Nhấn giữ REG 3s
- Nhập mã số đang sử dụng, nhấn *
- Ấn 3 ⇒ * ⇒ 3 ⇒ *
- Nhấn REG để kết thúc

Quý khách cần hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline : 0916365966/ Kỹ thuật : 0859401966