

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA ĐIỆN TỬ SAMSUNG SHP-P718

Lưu ý khi sử dụng sản phẩm

- + Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với nước mưa, nắng
- + Không dùng vật sắc nhọn chọc vào sản phẩm
- + Không dùng các chất tẩy rửa để lau sản phẩm (Dùng khăn khô lau nhẹ khi sản phẩm bụi bẩn)
- + Không dùng búa hoặc các vật tương tự tác động mạnh vào sản phẩm
- + Kiểm tra lại cửa trước khi ra ngoài, đảm bảo rằng cửa chắc chắn đã đóng trước khi ra ngoài
- + Khi cài đặt cửa phải ở trạng thái mở

1. Thay đổi mã số chủ

- Mở nắp đây pin, nhấn nút cài đặt REG (Register) một lần.
- Nhập mã số đang sử dụng (mặc định:1234), sau đó nhấn *
- Nhập mã số cần cài đặt (độ dài 4-12 chữ số).
- Nhấn * để kết thúc cài đặt.

2. Cài đặt mã số thành viên (tối đa 30 mã số nếu không cài thẻ từ)

- Mở nắp đây pin, nhấn nút cài đặt REG (Register) một lần.
- Nhập mã số chủ đang sử dụng (mặc định : 1234), sau đó nhấn *
- Nhập ID (số thứ tự 01 – 30) của mã thành viên, sau đó nhấn *
- Nhập mã thành viên cần cài (4-12 chữ số) tương ứng ID, sau đó nhấn *
- Kết thúc nhấn lại nút cài đặt REG

3. Xóa từng mã thành viên

- Mở nắp đây pin, **nhấn và giữ** nút cài đặt REG (Register) 3 giây.
- Nhập mã số chủ đang sử dụng (mặc định 1234), sau đó nhấn *
- Nhập ID (số thứ tự 01 – 30) của mã thành viên cần xóa, sau đó nhấn *

4. Cài đặt vân tay (tối đa 100 vân tay)

- Mở nắp đây pin, nhấn nút cài đặt REG (Register) một lần.
- Nhập mã số đang sử dụng (mặc định:1234), sau đó nhấn *
- Lần lượt đặt vân tay vào đầu đọc 3 lần/1 vân tay.(đặt 3 lần như vậy cho vân tay khác)
- Kết thúc nhấn lại nút cài đặt REG

5. Xóa từng vân tay

- Mở nắp đây pin, **nhấn và giữ** nút cài đặt REG (Register) 3 giây.
- Nhập mã số đang sử dụng (mặc định:1234), sau đó nhấn *
- Đặt vân tay cần xóa vào đầu đọc.
- Nhấn lại nút cài đặt REG để kết thúc

6. Xóa tất cả vân tay

- Mở nắp đây pin, **nhấn và giữ** nút cài đặt REG (Register) 3 giây.
- Nhập mã số đang sử dụng (mặc định:1234), sau đó nhấn *
- Bàn phím sáng lên, nhập **77**
- Nhấn * để kết thúc.

7. Cài đặt thẻ từ (tối đa 30 thẻ từ nếu không cài mã thành viên)

- Mở nắp đây pin, nhấn nút cài đặt REG (Register) một lần.
- Nhập mã số đang sử dụng (mặc định:1234), sau đó nhấn *
- Lần lượt đưa thẻ từ vào đầu đọc CARD.
- Nhấn lại nút cài đặt REG để kết thúc.

8. Xóa tất cả thẻ từ

- Mở nắp đây pin **nhấn và giữ** nút REG (Register) 3 giây.
- Nhập mã số đang sử dụng (mặc định :1234) sau đó nhấn *
- Bàn phím sáng lên , nhập 88
- Nhấn * để kết thúc

9. Bật và tắt chế độ khóa kép (kết hợp cả mã số và vân tay mới mở được khóa)

- Mở nắp đây pin, nhấn nút cài đặt REG (Register) một lần.
- Chọn **4** : bật chế độ khóa kép, **6** : tắt chế độ khóa kép
- Nhấn * để kết thúc.

10. Bật và tắt chế độ số ảo (hai số được hiển thị bất kỳ trước khi nhập mã số)

- Mở nắp đây pin, nhấn nút cài đặt REG (Register) một lần.
- Chọn **7** : bật chế độ , **9** : tắt chế độ
- Nhấn * để kết thúc.

11. Bật tắt chế độ tự động khóa cửa (khóa sẽ tự động khóa hoặc không khóa sau khi đóng cửa)

Mở nắp đây pin, thanh gạt **A-M** dùng để điều chỉnh

A: bật chế độ tự động **M**: tắt chế độ tự động

12. Điều chỉnh âm lượng

Mở nắp đây pin, thanh gạt **0-1-2** dùng để điều chỉnh âm lượng

0: tắt âm **1**: âm lượng vừa **2**: âm lượng lớn

13. Cài đặt thời gian khóa

- Mở nắp đây pin, nhấn nút cài đặt REG (Register) một lần.
- Lựa chọn thời gian khóa từ 1 giây tới 9 giây bằng cách thao tác nhập các số **51** (tương ứng với 1 giây), **52** (tương ứng với 2 giây), ..., **59** (tương ứng với 9 giây)
- Nhấn * để kết thúc.

14. Thiết lập khóa trái

Khóa trái phía ngoài: Khi ta kích hoạt thì các tính năng vân tay, mã số và thẻ từ sẽ bị vô hiệu hóa tạm thời.

- Sau khi khóa đã báo đóng chốt, ta nhấn và giữ nút **Close** trong vòng 5 giây (có nhạc hiệu báo) , kích hoạt khóa trái thành công.

Khóa trái phía trong: Khi ta kích hoạt, người từ bên trong mở khóa sẽ bị báo động

- Sau khi khóa đã đóng chốt, bàn phím sẽ sáng biểu tượng hình ngôi nhà ở góc phải, ta chạm ngón tay vào để kích hoạt.

Để vô hiệu tính năng này trong cả 2 trường hợp, ta chỉ cần mở khóa là tính năng sẽ tự hủy.

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ để được tư vấn và giải đáp miễn phí –

Hotline: 0916 365 966 – Mr. Phong