



siêu thị  
khóa điện tử.com

[Sieuthikhoadientu.com](http://Sieuthikhoadientu.com) - đơn vị cung cấp các sản phẩm khóa điện tử thông minh uy tín nhất

Địa chỉ: P707, tầng 7, tòa nhà 7A, đường Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội

Mail: [sieuthikhoadientu@gmail.com](mailto:sieuthikhoadientu@gmail.com)

Điện thoại : 024 6326 5966 - 0916 365 966

Fanpage : <https://www.facebook.com/sieuthikhoadientu/>

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA ĐIỆN TỬ YALE YDR 414

**YALE YDM 414 có hai chế độ Thường và An ninh cao**

Chế độ thường : 01 mã số và 20 vân tay

Chế độ an ninh cao : 01 mã số chủ, 01 mã thành viên, 01 mã khách và 20 vân tay

- Mã số chủ: để mở khóa, quản lý mã thành viên, mã khách và vân tay
- Mã thành viên: chỉ có tác dụng mở khóa
- Mã khách: chỉ mở được khóa duy nhất 01 lần
- Vân tay: Cài đặt, xóa bỏ vân tay từng người bằng ID

Bắt đầu cài đặt bằng cách mở nắp pin sẽ thấy có 1 nút



- **Chuyển chế độ thường sang chế độ an ninh cao:**

⇨ ⇨ ⇨ ⇨  ⇨

**Lưu ý:** Khách hàng đặc biệt không nên quên Mã số chủ. Nếu quên Mã số chủ sẽ không thể truy nhập vào khóa. Khách hàng nên nhìn lại Mã số chủ được nhắc lại trên màn hình khi thao tác xong.

- Mã số phải từ 4 đến 12 số

- **Chuyển từ chế độ an ninh cao sang chế độ thường:**

⇨ ⇨ ⇨ ⇨ ⇨  ⇨

## A. Chế độ thường

Chế độ thường được mặc định khi mua khóa mới

### 1. Đăng ký mã số

**R** ⇨ **1** ⇨ Mã số muốn dùng ( 4 đến 12 số ) ⇨ **R**

### 2. Đăng ký vân tay

**R** ⇨ **2** ⇨ Mã số đang dùng ⇨ **#** ⇨ Quẹt vân tay 3 lần ⇨ **#** đăng ký thêm

### 3. Xóa vân tay

**R** ⇨ **3** ⇨ Mã số đang dùng ⇨ **I**

⇨ **R** kết thúc

### 4. Đăng ký chìa từ phía trong

**I** ⇨ **5** ⇨ **1** ⇨ Đưa chìa lần lượt vào đầu đọc ⇨ **I**

## B. Chế độ an ninh cao

Chế độ an ninh cao cần chạm tay vào bàn phím rồi nhập mã số chủ, sau đó mới nhấn được phím **I**

### 1. Thay đổi Mã số chủ

Mã số chủ ⇨ **R** ⇨ **#** ⇨ **0** ⇨ **9** ⇨ Mã số chủ mới ⇨ **R**

### 2. Đăng ký mã số thành viên

Mã số chủ ⇨ **R** ⇨ **1** ⇨ Mã thành viên ⇨ **R**

### 3. Đăng ký mã số khách

Mã số chủ ⇨ **R** ⇨ **#** ⇨ **0** ⇨ **7** ⇨ Mã số khách ⇨ **R**

### 4. Đăng ký vân tay

Mã số chủ ⇨ **R** ⇨ **2** ⇨ Mã số chủ ⇨ **#** ⇨ Số ID cho vân tay ( 01 đến 20 ) ⇨

⇨ Quẹt vân tay 3 lần ⇨ **#** để đăng ký thêm vân tay.

⇨ **R** để kết thúc.

### 5. Xóa tất cả vân tay

Mã số chủ ⇨ **I** ⇨ **3** ⇨ Mã số chủ ⇨ **I**

### 6. Xóa từng vân tay

Mã số chủ ⇨ **I** ⇨ **4** ⇨ Mã số chủ ⇨ **#** ⇨ Số ID của vân tay cần xóa ⇨ **I**

## 7. Đăng ký chìa từ phía trong

**R** ⇨ **#** ⇨ **5** ⇨ **1** ⇨ **R**

### C. Mở khóa

- Bằng vân tay: quẹt vân tay
- Bằng mã số: Nhập mã số rồi nhấn phím **\***

### D. Các thiết lập khác

Khi thực hiện ở chế độ an ninh cao, cần chạm tay vào màn hình, nhập mã số chủ trước rồi nhấn **R**

#### 1. Chỉnh chế độ khóa tự động hoặc bằng tay

a. Chế độ tự động: **R** ⇨ **#** ⇨ **0** ⇨ **1** ⇨ **R**

b. Chế độ bằng tay: **R** ⇨ **#** ⇨ **0** ⇨ **3** ⇨ **R**

#### 2. Chỉnh âm lượng

a. Tắt giọng nói: **R** ⇨ **#** ⇨ **3** ⇨ **0** ⇨ **R**

b. Bật giọng nói: **R** ⇨ **#** ⇨ **3** ⇨ **3** ⇨ **R**

#### 3. Đăng ký và xóa bỏ điều khiển từ xa ( Chức năng mở rộng, không đi kèm khóa )

a. Đăng ký: **R** ⇨ **#** ⇨ **0** ⇨ **5** ⇨ **Nhấn nút set trên remote** ⇨ **R**

b. Xóa bỏ: **R** ⇨ **#** ⇨ **7** ⇨ **5** ⇨ **R**

#### 4. Khóa trái ngoài

Tác dụng: Báo động khi mở khóa từ bên trong ( khi có kẻ gian đột nhập từ cửa sổ )

- Quẹt vân tay sau đó nhấn và giữ phím **#** trong 5 giây
- Nhập mã số sau đó nhấn và giữ phím **#** trong 5 giây

#### 5. Khóa trái trong

Tác dụng: Bên ngoài chỉ mở được bằng chìa cơ, không mở được bằng vân tay hoặc mã số  
Bấm và giữ nút open 5 giây sau đó đưa chìa I-Button vào đầu đọc để xác nhận

#### 6. Mã số ảo

Che dấu mã số thực bằng cách nhập mã số đúng sau đó nhấn thêm nhiều phím khác rồi nhấn **\*** hoặc ngược lại.

#### 7. Cảnh báo pin yếu và mở khóa khi hết pin

Khóa cảnh báo pin yếu trước 1 tuần bằng âm thanh và ánh sáng ( Đèn báo đỏ bàn phím ).

Khi hết pin ở phía ngoài mà không có chìa cơ, dùng pin vuông 9V kích vào hai cực sạc ở dưới cùng của mặt ngoài khóa:

### E. Lưu ý và cảnh báo

1. Chỉ dùng pin loại tốt, thường là pin kiềm Alkaline để tránh chênh lệch điện áp hoặc pin chảy nước làm hỏng khóa. Các loại pin Alkaline ở thị trường Việt Nam là: Duracell, Energinezer, Bexel.v.v.
2. Dùng nơi khô ráo, tránh nước mưa
3. Trẻ nhỏ hay những người có dấu vân tay khó nhận biết không nên sử dụng tính năng vân tay
4. Không sử dụng hóa chất, nước để lau rửa khóa

### F. Báo động

Khóa báo động trong các trường hợp sau:

1. Cửa hoặc khóa bị phá, bẫy bằng ngoại lực mạnh
2. Mở cửa khi khóa đang khóa ( Lấy cảm biến bị rời)
3. Nhiệt độ môi trường quá cao ( Báo cháy)
4. Pin sắp hết
5. Đóng cửa khi đang để ở chế độ khóa trái trong

Quét đúng vân tay hoặc nhập đúng mã số và nhấn phím \*

Kiểm tra pin hoặc cần khóa trái trong