



Sieuthikhoadientu.com - đơn vị cung cấp các sản phẩm khoá điện tử thông minh uy tín nhất
Địa chỉ : Số 96 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Mail: sieuthikhoadientu@gmail.com
Điện thoại : 024 6326 5966 - 0916 365 966
Fanpage : <https://www.facebook.com/sieuthikhoadientu/>

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA ĐIỆN TỬ KAADAS K8-T

Lưu ý khi sử dụng sản phẩm

- + Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với nước mưa, nắng
- + Không dùng vật sắc nhọn chọc vào sản phẩm
- + Không dùng các chất tẩy rửa để lau sản phẩm (Dùng khăn khô lau nhẹ khi sản phẩm bụi bẩn)
- + Không dùng búa hoặc các vật tương tự tác động mạnh vào sản phẩm
- + Kiểm tra lại cửa trước khi ra ngoài, đảm bảo rằng cửa chắc chắn đã đóng trước khi ra ngoài
- + Khi cài đặt cửa phải ở trạng thái mở

A. CÀI ĐẶT

I. Cài đặt tính năng (mã số chủ ban đầu: 123456789)

Bước đầu tiên cần thay đổi mã số chủ (mã số dùng để cài đặt): ** mã số chủ hiện tại (123456789) # nhập mã số chủ mới lần 1 # nhập mã số chủ mới lần 2 #

1. Cài đặt mã số mở cửa (cài đặt được 5 mã dùng thường xuyên)

** mã số chủ # 11 nhập số ID(00-04) # nhập mã số mở cửa lần 1 # nhập lại #

- Số ID: Mỗi một mã số tương ứng với 1 ID từ 00 đến 04

- Độ dài của mã số là từ 6 đến 12 số, không liền nhau.

2. Cài đặt mã số mở cửa (cài đặt được 4 mã số dùng 1 lần)

** mã số chủ # 11 nhập số ID (05-08) # nhập mã số mở cửa lần 1 # nhập lại #

- Số ID: Mỗi một mã số tương ứng với 1 ID từ 05 đến 08

- Mã số này sau khi dùng sẽ tự động biến mất.

3. Cài đặt vân tay: (cài đặt được 100 vân tay)

** mã số chủ # 12 nhập số ID (00-99) # nhập nhà vân tay 6 lần vào điểm đọc vân tay

- Số ID: Mỗi một vân tay tương ứng với 1 ID từ 00 đến 99

4. Cài đặt thẻ từ: (cài đặt được 100 thẻ từ)

** mã số chủ # 13 nhập số ID(00-99) # đặt thẻ từ lên điểm đọc thẻ từ

- Số ID: Mỗi một thẻ từ tương ứng với 1 ID từ 00 đến 99.

5. Thay đổi mã số chủ:

** mã số chủ hiện tại # 19 nhập mã số chủ mới lần 1 # nhập mã số chủ mới lần 2 #

Lưu ý: - Ghi lại mã số chủ ra giấy, điện thoại,... để tránh trường hợp quên sẽ phải reset lại khóa

- Độ dài của mã số là từ 6 đến 12 số, không liền nhau, không được trùng với mã số mở cửa

II. Xóa tính năng

1. Xóa mã số mở cửa:

- Xóa theo ID: ** mã số chủ # 141 chọn số ID cần xóa (00-08) #

- Xóa tất cả: ** mã số chủ # 142 để xóa tất cả mã số mở cửa

2. Xóa vân tay:

- Xóa theo ID: ** mã số chủ # 151 chọn số ID cần xóa (00-99) #

- Xóa tất cả: ** mã số chủ # 152 để xóa tất cả vân tay

3. Xóa thẻ từ:

- Xóa theo ID: ** mã số chủ # 161 chọn số ID cần xóa (00-99) #

- Xóa tất cả: ** mã số chủ # 162 để xóa tất cả thẻ từ

III. Chuyển chế độ

1. Chế độ thường (mở cửa bằng 1 tính năng): ** mã số chủ # 171

2. Chế độ nâng cao (mở cửa bằng đồng thời 2 tính năng):

** mã số chủ # 172 (mở cửa bằng mã số+vân tay, hoặc tương tự

IV. Tính năng khác

1. **Bật giọng nói hướng dẫn:** ** mã số chủ # 231 để bật âm thanh

2. **Tắt giọng nói hướng dẫn:** ** mã số chủ # 232 để tắt âm thanh

3. **Đổi ngôn ngữ từ tiếng Trung sang tiếng Anh:** ** mã số chủ # 242

4. **Đổi ngôn ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Trung:** ** mã số chủ # 241

5. **cài đặt Bluetooth:** ** mã số chủ # 51 mở app trên điện thoại tìm và kết nối thiết bị

B. Sử Dụng

I. Mở cửa từ bên ngoài bằng mã số: chạm tay vào màn hình để kích hoạt, sau đó nhập mã số và ấn # để mở khóa.

II. Mở cửa từ bên ngoài bằng vân tay: đặt vân tay lên điểm quét vân tay.

III. Mở cửa từ bên ngoài bằng thẻ: Đặt thẻ từ lên điểm đọc thẻ từ

IV. Cài khóa tự động: A-tự động, M-thủ công.

V. Cách reset lại khóa : (trong trường hợp quên mã số chủ)

Mở nắp sau hộp pin, sử dụng que nhỏ nhấn giữ nút RES ở lỗ nhỏ ở dưới cùng bên trái đến khi nào có tiếng nói là thành công. Sau đây, cài đặt các bước lại từ đầu.

Mọi thông tin chi tiết xin quý khách vui lòng truy cập vào :

Website : sieuthikhoadientu.com để xem thông tin chi tiết của sản phẩm.

Hotline kinh doanh : **0916.365.966**

Hotline kỹ thuật : **085.940.1966**

để được giải đáp thắc mắc và phản hồi về sản phẩm.

Cảm ơn quý khách đã quan tâm!